

Drehmomente

Anzuziehendes Teil	Gewinde	Drehmoment (Nm)
Kopf	/	/
Flanschschraube	M8 x 1,25	29
Stiftschraube	M10 x 1,25	20
Innensechskantschraube	M6 x 1,0	10
Stiftschraube	M6 x 1,0	7
Kerze	M12 x 1,25	18
Zylinderkopfdeckel	/	/
Innensechskantschraube	M6 x 1,0	10
Stößeldeckel (Einlass)	/	/
Innensechskantschraube	M6 x 1,0	10
Stößeldeckel (Auslass)	M32 x 1,5	12
Zylinder	/	/
Hutmutter	M8 x 1,25	22
Mutter	M10 x 1,25	42
Sechskantmutter	M10 x 1,25	42
Innensechskantschraube	M6 x 1,0	10
Ausgleicherzahnrad	/	/
Sechskantmutter	M16 x 1,0	60
Läufer (Wechselstrommagnet)	/	/
Sechskantmutter	M14 x 1,5	120
Gegenmutter (Einstellung Ventilspiel)	/	/
Sechskantmutter	M6 x 1,0	14
Steuerritzel	/	/
Flanschschraube	M7 x 1,0	20
Steuerkettenspanner	/	/
Innensechskantschraube	M6 x 1,0	10
Flanschschraube	M16 x 1,0	20
Kipphebelwelle	/	/
Innensechskantschraube	M6 x 1,0	10
Ölpumpe	/	/

Innensechskantschraube	M6 x 1,0	10
Öldruck Rücklaufleitung	/	/
Kegelstumpfschraube	M6 x 1,0	7
Auslassöffnung (Gehäuse)	M14 x 1,5	30
Ölfilterdeckel	/	/
Innensechskantschraube	M6 x 1,0	10
Ausleerschraube	M5 x 0,8	5
Ölleitung	/	/
Innensechskantschraube	M6 x 1,9	10
Öldruckleitung	/	/
Anschlussschrauben	M8 x 1,25	18
Vergaseranschluss	/	/
Schraube	M6 x 1,0	10
Kloben (Vergaseranschluss)	/	/
Schraube	M4 x 0,7	2
Luftfiltergehäuse	/	/
Flanschschraube	M6 x 1,0	10
Auslaufrohr	/	/
Flanschmutter	M6 x 1,0	10
Auslassrohrschutz	/	/
Schalldämpferschutz	M6 x 1,0	7
Kreuzkopfschraube	/	/
Schelle (Auslassrohr, Schalld.)	M6 x 1,0	7
Flanschschraube	/	/
Schalldämpfer	M8 x 1,25	20
Flanschschraube	/	/
Schalldämpfer	M8 x 1,25	40
Innensechskantschraube	M8 x 1,25	40
Gehäuse	/	/
Innensechskantschraube	M6 x 1,0	10
Stiftschraube	M10 x 1,25	20
Gehäsedeckel (rechts)	/	/
Innensechskantschraube	M6 x 1,0	10
Gehäsedeckel (links)	/	/
Innensechskantschraube	M6 x 1,0	10
Sicherungsunterlegscheibe (Lager)	/	/

Flachschraube	M6 x 1,0	7
Druckplatte	/	/
Flanschschraube	M6 x 1,0	8
Kupplungsnahe	/	/
Sechskantmutter	M20 x 1,0	90
Primärgetriebebezahlrad	/	/
Innensechskantschraube	M20 x 1,0	120
Schubhebel	/	/
Stumpfkegelschraube	M8 x 1,0	12
Auskupplungssteuerstange	/	/
Sechskantschraube	M6 x 1,0	8
Führungsritzel	/	/
Sechskantschraube	M18 x 1,0	110
Sicherungsunterlegscheibe (Öldichtung)	/	/
Sechskantschraube	M6 x 1,0	10
Abstellhebel	/	/
Schraube	M6 x 1,0	10
Getriebewähler	/	/
Sechskantschraube	M6 x 1,0	10
Statorspule	/	/
Stumpfkegelschraube	M6 x 1,0	7
Saugspule	/	/
Stumpfkegelschraube	M6 x 1,0	7
Leerlaufschalter	M6 x 1,0	7
Gabel / Lenker	/	/
Obere Platte u. Gabelbein	M8 x 1,25	23
Obere Platte u. untere Lenkerbefestigung	M10 x 1,25	40
Untere Platte & Gabelbein	M8 x 1,25	23
Obere Lenkerbefestigung	M8 x 1,25	20
Obere Lenkgetriebeutmutter & obere Platte	M36 x 1,0	115
Obere Lenkgetriebeutmutter & Lenksäule	M28 x 1,5	siehe
Untere Lenkgetriebeutmutter und Lenksäule	M28 x 1,5	siehe
Mutter (Stöpsel) für unteres Gabelbein	M46 x 1,0	30
Mutter /Stöpsel) für oberes Gabelbein	M22 x 1,0	55
Obere Mutter für Gabelpumpenelement	M10 x 1,0	15

Schutzschrauben für Bein & Gabel	M6 x 1,0	7
Schutzschrauben für Bremsleitung und Gabel	M6 x 1,0	7
Vorderbremspumpe & Bügel zur Befestigung am Lenker	M6 x 1,0	9
Behälterdeckel für Vorderbremsölpumpe	M4 x 0,7	2
Vorderbremspumpe und Bremsleitung	M10 x 1,0	23
Vorderbremszange und Bremsleitung	M10 x 1,0	23
Ölausleerschraube für Vorder- & Hinterbremspumpe	M10 x 1,0	6
Hinterbeläge	M10 x 1,25	18
Tragbügel für Vorderbremszange & Gabel	M8 x 1,25	23
Vorderbremszange & Tragbügel	M6 x 1,0	9
Bolzenmutter Vorderrad	M14 x 1,5	59
Bügelbolzen zur Befestigung von Rad & Gabel	M6 x 1,0	9
Bremsscheibe (vorn/hinten) und Nabe	M6 x 1,0	12
Hinterbremspedal/gestell/Fussbrett	M10 x 1,25	45
Hinterbremspumpe und Gestell	M6 x 1,0	10
Hinterbremsölbehälter & Gestell	M6 x 1,0	4
Hinterbremszange & Bügel	M8 x 1,25	23
Hinterbremszange & Bremsleitung	M10 x 1,25	26
Hinterbremszange & Bremsleitung	M10 x 1,0	23
Bremsschutz und Vorderradgabel	M6 x 1,0	12
Krone/Flansch und Nabe	M8 x 1,25	30
Bolzenmutter Hinterrad	M18 x 1,5	115
Stossdämpfer / Vorderradgabel		
Gabelbolzen/Vorderradgabel & Gestell	M16 x 1,5	85
Vorderradgabel und Vorlegewelle	M12 x 1,25	58
Vorlegewelle und Übertragungsstange	M10 x 1,25	32
Übertragungsstange und Gestell	M10 x 1,25	58
Vorlegewelle und Stossdämpfer	M10 x 1,25	32
Stossdämpfer und Gestell	M10 x 1,25	32
Kettengleitung und Vorderradgabel	M6 x 1,0	5
Kettenführer und Vorderradgabel	M6 x 1,0	9
Kettenführverbindung	M6 x 1,0	3
Kettenkasten und Vorderradgabel	M6 x 1,0	9
Scheinwerferfassung & Scheinwerfer	M6 x 1,0	7

Motormontage		
Motorträger (vorn) & Gestell	M10 x 1,25	64
Motorträger (vorn) & Motor	M10 x 1,25	64
Motorträger (oben) & Gestell	M10 x 1,25	64
Motorträger (oben) & Motor	M10 x 1,25	64
Motor (hinten) & Gestell	M10 x 1,25	64
Motorschutz & Gestell	M6 x 1,0	10
Fussbrett für Fahrer & Gestell	M10 x 1,25	45
Fussbrett für Beifahrer & Gestell	M8 x 1,25	20
Behälter/Sattel/Deckel/Schutzblech	/	/
Hinterschutzblech & Gestell	M6 x 1,0	7
Gestell & Kennzeichenschildhalter	M6 x 1,0	5
Behälter und Lufthauben	M6 x 1,0	5
Vorderschutzblech & Scheinwerfermaske	M6 x 1,0	2
Sattel und Gestell	M6 x 1,0	4
Kraftstoffbehälter & Kraftstoffhahn	M6 x 1,0	7
Kraftstoffbehälter & Gestell	M6 x 1,0	7
Kupplungskabel & Gehäsedeckel	M6 x 1,0	10
Kennzeichenschildhalter & Rückleuchte	M6 x 1,0	7
Anlassschalter & Leiter	M6 x 1,0	3
Versteller & Gestell	M6 x 1,0	7
Instrumente/Hupe	/	/
Instrumente & Lenkergranz	M6 x 1,0	7
Hupe und Gestell	M6 x 1,0	7

Zuerst Ösenmutter mit ca. 38Nm (3,8kgm) unter Anwendung eines Momentenschlüssels anziehen und dann die Ösenmutter um eine Umdrehung lockern.

Ösenmutter nach o.g. Verfahren erneut anziehen.